



Инструкция по установке  
короб стелс для VW  
Tiguan 1

---

# Содержание

Состав комплекта : .....	1
Этапы установки: .....	1
Результат : .....	2
По всем вопросам обращаться: .....	2

## Состав комплекта :

- Короб Стелс 1шт;
- Заклёпка резьбовая М6 2шт;
- Болт М6 2шт;
- Шайба М6 2шт;
- Терминал;
- Уплотнитель.



## Этапы установки:

1. Убираем пол и из багажника.
2. Убираем пенопласт с правой стороны.
3. На место пенопласта кладем короб, проверяем правильность его посадки.
4. Откручиваем терминал на коробе.
5. Делаем разметку на металле для резьбовых заклепок, через отверстия к коробе ( одно находится на против терминала, другое на против отверстия для сабвуфер).
6. Убираем короб.
7. Делаем отверстия в металле, крепим в них резьбовые заклепки.
8. Ставим на место короб. Прикручиваем его к получившимся креплениям.
9. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть» и не двигаться при «шатании».
10. Устанавливаем динамик, при установке динамика:

РЕКОМЕНДУЕМ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ  
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И  
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

## Результат :



**Приятного прослушивания !**  
**По всем вопросам обращаться:**

e-mail: [draiv\\_2003@mail.ru](mailto:draiv_2003@mail.ru)

сайт: [www.DRIVE-61.ru](http://www.DRIVE-61.ru)

сайт: [www.drive-korob.ru](http://www.drive-korob.ru)

VK: [vk.com/driveaudio](https://vk.com/driveaudio)

VK: [vk.com/club56230245](https://vk.com/club56230245)

тел. +7 (86365) 4-31-11

сот. тел. +7 (918) 551-38-71